Washer Tech Data Sheet

This information is intended for Qualified Technicians Only.

CAUTION: DISCONNECT ELECTRICAL CURRENT BEFORE SERVICING

Please Return This Sheet to its Envelope in the Product for Future Reference

Contents	
Error code explanation	1
Diagnostics	1-2
Error Code Chart	3
Tests	4-5
Français	6-10
Español	11-15
Wiring Diagram	16

Acronyms:

MB - Main Board (Board located inside machine on right side just behind control panel.)

MC – Motor Control

UI – User interface board (board located inside the front control panel)

DL - Door Lock

READING ERROR CODES

- 1. Wake the washer up by pressing any button (except the cancel button).
- 2. Press and hold the "cancel" and "start" buttons simultaneously for 6 seconds. The failure code will appear in the display as an E followed by two numbers.

NOTE: E00 means no failure code experienced. Troubleshoot the problem by using charts on the pages 3-5. If there is no error displayed and the washer momentarily starts then turns back off:

- 1. Listen for a relay closure inside the control shortly after the "start/pause" key is pressed.
- 2. Check the connections on the MB make sure that they are firmly snug and secured.

To clear latest stored error code:

- Press the "cancel" button to enter standby mode and enable diagnostic entry.
- Within 10 seconds after pressing "cancel", press any button (except the cancel button) to wake up the control.
- Within 5 seconds of wake up, turn the selector knob to the far left cycle and press and hold the "cancel" and the far left button under the display simultaneously for 3 seconds to enter the Diagnostic Mode. (note: to save time at wake up, the welcome screen can be bypassed by turning the selector knob).
- Turn the program knob counter clockwise 9 turns (clicks) from the <u>Start Position</u>. The control will signal the last 5 error codes with E00 meaning no error experienced.
- Press and hold the far left key under the display and "cancel" buttons simultaneously for 3 seconds. The code(s) will be cleared.
- To return the washer to normal operation.
 - a) Unplug the power cord, wait 5-8 seconds, then reconnect the power cord **OR**
 - b) Turn the program knob clockwise 2 turns (clicks) back to the <u>Start Position</u> (LEDs are flashing). Press the "cancel" and far left button under the display until the LEDs stop flashing.

Diagnostic Test

The diagnostic test is used to check individual component function only.

TO START THE TEST:

- Press the "cancel" button to enter standby mode and enable diagnostic entry.
- Within 10 seconds after pressing "cancel", press any button (except the cancel button) to wake up the control.
- Within 5 seconds of wake up, turn the selector knob to the far left cycle and press and hold the "cancel" and the far left button under the display simultaneously for 3 seconds to enter the Diagnostic Mode. (note: to save time at wake up, the welcome screen can be bypassed by turning the selector knob).
- 1. Upon entering Diagnostic Mode, all lights should flash for 1½"x2" display models and all lights on for the 1½"x4¾" display models.

- 2. Turn the program knob (1) click clockwise from the start position. The hot water solenoid will activate and hot water should enter through the detergent compartment.
- 3. Turn the program knob (2) clicks from the start position. The bleach water solenoid will activate and cold water should enter through the bleach compartment.
- 4. Turn the program knob (3) clicks from the start position. The bleach and the wash water solenoids will activate and cold water should enter through the softener compartment.
- 5. Turn the program knob (4) clicks from the start position. The prewash solenoid will activate and cold water should enter through the prewash compartment.
- 6. Turn the program knob (5) clicks from the start position. The door lock solenoid will deactivate and the loading door can be opened. When the door is opened, the drum light should turn on, if so equipped.
- 7. Turn the program knob (6) clicks from the start position. The door lock will activate and the washer will fill then tumble. Once tumbling has started, the Boost Heater will turn on.
- 8. Turn the program knob (7) clicks from the start position. This is a free position on models without a recirculation pump. The recirculation pump and drum light will activate if so equipped.
- 9. Turn the program knob (8) clicks from the start position. The drain pump will activate draining out any water in the tub and the washer will operate in high spin.
- 10. Turn the program knob (9) clicks from the start position. The control will signal the last 5 error codes with E00 being no error.
- 11. Turn the program knob (10) clicks from the start position. Latest software version will be shown.
- 12. If applicable, turn the program knob (11) clicks from the start position. This is a free position.

Exiting Diagnostic Mode

To return the washer to normal operation:

- a) Unplug the power cord, wait 5-8 seconds, then reconnect the power cord **OR**
- b) Turn the program knob clockwise back to the <u>Start Position</u>. Press the "cancel" and far left button under the display until the LEDs stop flashing.

FACTORY RESET

- 1. 1½"x2" display models, wake machine, push the spin speed and soil selection keys simultaneously and hold until you hear a beep. This is no more than 10 seconds.
- 2. 1¼"x4¾" display models, scroll through the option key until you get to the preference selection (PREF). Once there, push the select key then scroll through this menu until you get to the reset selection and push the select key. From here, you have the selection of the type of reset you wish to perform. Make your selection and push the select key. The machine will turn off and when woken up, the part(s) of the program you wanted reset are now set back to factory settings.

INSTALLATION CYCLE

Before entering the Installation Cycle (Install Cycle) make sure that all articles are out of the drum (the drum is empty).

11/4"x2" Display Models

- 1. Wake the washer up by pressing any button (except the cancel button).
- 2. Rotate the cycle knob to the "hand wash" cycle.
- 3. Press the "start/pause" button, then the "cancel" button.
- 4. Wake the unit up again, immediately and simultaneously press and hold the "my favorite" and "eco friendly" buttons for 5 seconds. The display will show "INSTAL CYCLE" with the estimated time of cycle completion.
- 5. Press the "start/pause" button to begin the cycle. Installation cycle will test for electronic issues, wiring issues & water flow issues. At cycle completion, the display will show "INSTAL PASS!" or prompt an action during the cycle such as "CALL SERVICE", "NO WATER" or "CHECK HOSES". Correct the action and repeat the cycle for proper installation. Washer will exit the "INSTAL CYCLE" and return to normal operation the next time the knob is turned.

11/4"x43/4" Display Models

1. The machine will first wake up on setting up the unit to display language selection. Press NEXT to display the Install cycle. You can run it now if you choose. If you don't want to run it immediately, you can access the Install cycle through the PREF menu in the option window. Press the select key once you scroll to the PREF selection. Then scroll through this menu until you get to the Install cycle. Press the select key then follow the instructions (remove all articles from the washer drum). You can also get to this cycle by performing a full reset of factory settings.

	Error code chart		
Error code	Fault condition	Check	
E11	Fill time too long.	Refer to test (1).	
E13	Water leak in tub or air leak in air bell.	Refer to test (2).	
E21	Water not pumping out fast enough.	Refer to test (3).	
E25	Recirculation Pump Relay Sense	Refer to Test (17)	
E26	Recirculation Pump Relay	Refer to Test (17)	
E31	Electronic pressure switch failure.	Refer to test (4).	
E32	Pressure sensor calibration problem.	Refer to test (4).	
E35	Pressure sensor indicates water overfill.	Refer to test (5).	
E38	Air trap clogged.	Refer to test (5).	
E41	Control board thinks the door switch is open.	Refer to test (6).	
E42	Door lock device failure	Refer to test (6).	
E44	Door closed sensing failure.	Refer to test (6).	
E45	Line door sensing failure.	Refer to test (6).	
E46	Door command sense.	Refer to test (6).	
E49	Door incongruence between door line and door sense.	Refer to test (6).	
E52	Bad signal from tacho generator.	Refer to test (7).	
E53	Low Voltage to Motor Control Board.	Refer to test (15).	
E54	Over speed.	Refer to test (9).	
E55	Under speed.	Refer to test (9).	
E57	High current on inverter.	Refer to test (8).	
E58	High current on motor phase.	Refer to test (8).	
E59	No tacho signal for 3 seconds.	Refer to test (9).	
E5A	High temperature on heat sink caused by overloading.	Refer to test (8).	
E5C	High Voltage experienced by MC.	Refer to test (12).	
E5D	Communication problem.	Refer to test (10).	
<u>E5F</u>	MC is continuously resetting.	Refer to test (10).	
<u>E67</u>	Heater sensing relay failure.	Refer to test (13).	
E68	Current leakage to ground on heater or fuse opened.	Refer to test (13).	
E71 E74	Drum water NTC failure. (Tub heater)	Refer to test (14).	
E91	Wash temperature does not increase. Communication error between UI board and main control board.	Refer to test (14). Refer to test (11).	
E92	UI MB communications error	Refer to test (11).	
	Console or Main Board control problem.	Refer to test (11).	
E93 E94	Main Board control problem.	Refer to test (11).	
E97	Console or Main Board control problem.	Refer to test (11).	
E98	Console control problem.	Refer to test (11).	
E9B	Communication problem between microprocessor	Refer to test (11).	
_00	and external EEPROM.	1.6.51 to toot (11).	
E9F	Communication protocol	Refer to test (10)	
EA1	Power supply frequency out of limits	Refer to test (12).	
EA2	Power supply voltage too high	Refer to test (12).	
EA3	Power supply voltage too low	Refer to test (12).	
EA5	Main Voltage sensing failure	Refer to test (12).	
EAE		Refer to test (12).	
EF1	Clogged drain pump.	Unclog the drain pump.	
EF2	Too much soap.	Advise customer to reduce the amount	
	·	of soap they are using.	
EF5	Incorrect water temperature.	Refer to test (16)	
EF6	Control Reset	Refer to Test (18)	
EF8	Key Stuck	Check all buttons	
	noy oldon	CHOOK All DARROHO	

	Test		
Test	Check	Correction	
Test 1	1. Is the incoming water flow normal?	Yes. Go to step (4).	
		No. Go to step (2)	
	2. Are the incoming water faucets turned on?	No. Turn water faucets on. Yes. Go to step (3).	
	2. In the incoming water processes above (20) poi	No. Have customer correct pressure problem.	
	3. Is the incoming water pressure above (20) psi.	Yes. Check for kinked or blocked incoming water	
		hoses, clean the incoming water screens. If problem	
		still remains, replace the water inlet valve assembly.	
	4. Does the fill water continue to enter the washer?	Yes. Go to step (5).	
		No. Go to step (6)	
	5. Remove power from the washer. Did the water fill stop?	Yes. Go to step (6)	
	' '	No. Replace the inlet valve assembly. Pressure	
		switch checks good. Go to step (7).Pressure	
		switch checks bad. Replace the pressure switch.	
	6. Replace the pressure sensor.	If this did not correct the problem, go to step 7.	
	7. Replace the main control board.		
Test 2	1. Is the washer leaking water?	Yes. Correct water leak.	
		No. Go to step (2)	
	2. Is there an air leak in the air bell system?	Yes. Correct the air leak problem.	
		No. Go to step (3)	
	3. Replace the pressure sensor.	If this did not correct the problem, Go to step (4)	
	4. Replace the main control board.		
Test 3	Check the drain hose for restrictions.	Restriction. Correct problem.	
		No restriction. Go to step (2).	
	2. Start the washer and check for 120 VAC at the drain	Zero. Check the wiring. If wiring good, replace the	
	pump.	main control board.120 VAC. Remove the pump and	
		check for blockage. If blocked, remove the restriction, if not, replace the pump.	
Test 4	Inspect the wiring between the pressure sensor and the		
1031 4	main control board.	Defective wiring. Correct wiring. Good wiring.	
	man control sourd.	Replace the pressure sensor. If this does not correct the problem, replace the main control board.	
	4.1.1		
Test 5	1. Is the water level above 4.5 inches?	Yes. Go to step (2).	
	Does water enter the washer continuously?	No. Go to step (4). Yes. Go to step (3).	
	2. Does water enter the washer continuously?	No. Check Air Trap for clog, if not replace the main	
		control board.	
	3. Remove power from washer. Does the water stop	No. Replace the water valve assembly.	
	coming in?	Yes. Check wiring to valve assembly for shorts. If	
		wiring is good, replace the main control board.	
	4. Replace the pressure sensor switch. Did this correct	Yes. Problem solved.	
	the problem?	No. Replace the main control board.	
Test 6	1. Is the loading door closed?	No. Close the door.	
		Yes. Go the step (2).	
	2. Can you hear the lock attempt to close?	Yes. Check the door strike. If good, replace the door	
		switch.	
		No. Go the step (3)	
	Check wire connection between door lock and main	If good, replace the door lock. If problem is not	
_	control board	corrected, replace the main control board.	
Test 7	1. Disconnect the plug from the drive motor and measure	If the reading is between 105 & 130 Ohms, replace the motor control board. If the meter reads other than	
	the resistance pins 4 & 5 in the motor.	between 105 & 130 Ohms, replace the motor.	
		Detween 100 & 100 Onins, replace the motor.	

	Test		
Test	Check	Correction	
Test 8:	Find out if the unit was overloaded. If not, remove the belt from the motor and spin the motor pulley. Does the motor spin free?	No. Replace the motor. Yes. Go to step (2)	
	2. Spin the tub pulley. Does the tub spin free?	No. Check the tub bearings. Yes. Go to step (3)	
	3. Disconnect the plug from the motor and measure the resistance of the windings (pin 1 to pin 2, pin 1 to pin 3, pin 2 to pin 3). All readings should be between 3 and 6 Ohms.	If the readings are correct, check wiring from motor to motor control board, If good, replace the motor control board. If the readings are incorrect, replace the motor.	
Test 9:	Remove the belt from the motor and spin the motor pulley. Does the motor spin free?	No. Replace the motor. Yes. Go to step (2)	
	2. Spin the tub pulley. Does the tub spin free?	No. Check the tub bearings. Yes. Go to step (3)	
	Disconnect the plug from the drive motor and measure the resistance between pins 4 & 5 in the motor.	If the meter reads other than between 105 & 130 Ohms, replace the motor. If the reading is between 105 & 130 Ohms, Go to step (4)	
	4. Disconnect the plug from the motor and measure the resistance of the windings (pin 1 to pin 2, pin 1 to pin 3, pin 2 to pin 3). All readings should be between 3 and 6 Ohms.	If the readings are correct, replace the motor control board. If the readings are incorrect, replace the motor.	
Test 10:	Communication problem. Check the wiring between the main control board and the motor control board.	Wiring bad, correct wiring problem. Wiring good, replace the main control board. If the problem is not corrected, replace the motor control board.	
Test 11:	Communication problem. Check the wiring between the main control board and the user interface board.	Wiring bad. Correct wiring problem. Wiring good. Replace the user interface board. If the problem is not corrected, replace the main control board.	
Test 12:	Have the power company check the frequency and voltage of the incoming power.	If correct, for error code E5C, replace the motor control board. If correct, for error codes EA1, EA2, EA3, EAE or EA5, replace the main control board	
Test 13:	Check the resistance of the heating element. It should be approximately 14 ohms.	If the readings are incorrect, replace the heating element.	
	Check the resistance between ground and both heater terminals. It should be open when the heater terminals are disconnected.	If the readings are incorrect, replace the heating element. If the problem is not corrected, replace the main control board.	
Test 14:	Check the resistance of the drum water NTC. Is it around 4.8K ohms?	No, replace the heating element. Yes, check the wiring.	
Test 15:	Check wiring between the main control board and motor control board.	If good, replace the motor control board.	
Test 16:	Are the hot and cold water hoses switched?	Yes. Switch the hoses to correct position No. go to step 2	
	Is the HOT water about the same temperature as the cold?	Yes. Fix the HOT water in the house supply.	
Test 17:	Check wiring between main board and pump	If OK, then go to step (2).	
	Check wiring between main control and recirculation board.	If OK, then go to step (3).	
	3. Check pump for open coil (resistance check).	If OK, then replace main control.	
Test 18:	1. Unplug the unit for 1 min. and retry.	If problem is not corrected replace main control.	

Fiche de données techniques de laveuse

Informations réservées aux techniciens qualifiés.

ATTENTION: DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN

Replacez cette fiche dans son enveloppe dans l'appareil pour référence ultérieure

Sommaire	Page
Explication des codes d'erreur	6-7
Diagnostics	7
Tableau des codes d'erreur	
Tests	9-10
Schéma de câblage	16

Acronymes:

MB - Carte principale (Carte située à l'intérieur de l'appareil sur le côté droit juste derrière le panneau de commande.)

MC - Commande moteur

UI - Carte d'interface utilisateur (carte située à l'intérieur du panneau de commande en façade avant)

DL - Verrou porte

LECTURE DES CODES D'ERREUR

- 1. Réveillez la laveuse en appuyant sur une touche quelconque (sauf la touche cancel (annuler).
- 2. Appuyez et maintenez simultanément appuyées les touches "Cancel (Annuler)" et "Start (Départ)" pendant 6 secondes. Le code d'erreur s'affiche à l'écran sous la forme d'un E suivi de deux chiffres.

REMARQUE: E00 signifie qu'il n'existe aucun code d'erreur.

Vérifiez la source du problème en utilisant les tableaux des pages 8 à 10.

Si une erreur s'affiche et que la laveuse démarre momentanément et s'arrête de nouveau :

- 1. Écoutez si un relais de la commande se ferme peu de temps après avoir appuyé sur la touche "Start (Départ)/Pause".
- 2. Vérifiez si les connexions de la MB sont ajustées fermement.

Pour effacer le dernier code d'erreur en mémoire :

- Appuyez sur le bouton CANCEL (Annuler) pour passer en mode de veille et activer l'entrée de diagnostic.
- <u>Dans les 10 secondes</u> suivant l'utilisation du bouton CANCEL (Annuler), appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver les commandes.
- <u>Dans les 5 secondes</u> suivant la réactivation, tournez le sélecteur jusqu'au programme le plus à gauche, puis maintenez le bouton CANCEL (Annuler) et le bouton le plus à gauche sous l'afficheur enfoncés pendant 3 secondes, simultanément, pour passer en mode de diagnostic. (Remarque : pour économiser du temps lors de la réactivation, l'écran d'accueil peut être désactivé en tournant le sélecteur.)
- Tournez le bouton de programme dans le sens antihoraire de 9 tours (clics) à partir de la position <u>Start (Départ)</u>. La commande signale les 5 derniers codes d'erreur, E00 signifiant qu'aucune erreur n'a été détectée.
- Appuyez et maintenez simultanément appuyées la première touche située à l'extrême gauche au dessous de l'affichage et la touche "Cancel (Annuler)" pendant 3 secondes. Le ou les codes sont effacés.
- Pour refaire fonctionner normalement la laveuse :
 - a) Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 5 à 8 secondes, puis rebranchez le cordon **QU**
 - b) Tournez le bouton de programme dans le sens horaire de 2 tours (clics) jusqu'à la <u>position Start (Départ)</u> (les voyants DEL clignotent).

Appuyez sur la touche "Cancel (Annuler" et sur la première touche située à l'extrême gauche au dessous de l'affichage jusqu'à ce que les voyants cessent de clignoter.

Test de diagnostic

Le test de diagnostic sert uniquement à vérifier le fonctionnement de chaque composant.

POUR DÉMARRER LE TEST:

- Appuyez sur le bouton CANCEL (Annuler) pour passer en mode de veille et activer l'entrée de diagnostic.
- <u>Dans les 10 secondes</u> suivant l'utilisation du bouton CANCEL (Annuler), appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver les commandes.
- <u>Dans les 5 secondes</u> suivant la réactivation, tournez le sélecteur jusqu'au programme le plus à gauche, puis maintenez le bouton **CANCEL** (Annuler) et **le bouton le plus à gauche sous l'afficheur** enfoncés pendant 3 secondes, simultanément, pour passer en mode de diagnostic. (Remarque : pour économiser du temps lors de la réactivation, l'écran d'accueil peut être désactivé en tournant le sélecteur).
- 1. Lors du passage en mode de diagnostic, tous les voyants doivent clignoter sur les modèles munis d'un afficheur de 3,2 x 5,1 cm (1½ x 2 po) ou rester allumés sur ceux munis d'un afficheur de 3,2 x 12,1 cm (1½ x 4¾ po).
- 2. Tournez le bouton de programme de 1 clic dans le sens horaire à partir de la position Start (Départ). Le solénoïde d'eau chaude est activé et l'eau chaude doit entrer par le compartiment de lavage.
- 3. Tournez le bouton de programme de 2 clics à partir de la position Start (Départ). Le solénoïde d'agent de blanchiment est activé et l'eau froide doit entrer par le compartiment réservé à l'agent de blanchiment.
- 4. Tournez le bouton de programme de 3 clics à partir de la position Start (Départ). Les solénoïdes d'agent de blanchiment et d'eau de lavage sont activés et l'eau froide doit entrer par le compartiment réservé à l'adoucisseur.
- 5. Tournez le bouton de programme de 4 clics à partir de la position Start (Départ). Le solénoïde de prélavage est activé et l'eau froide doit entrer par le compartiment de prélavage.

6

- 6. Tournez le bouton de programmation de cinq (5) positions (clics) à partir de la position de départ. Le solénoïde du verrou de la porte se désactivera et la porte pourra être ouverte. En ouvrant la porte, la lumière du tambour s'allumera (si la sécheuse est munie d'un système d'éclairage).
- 7. Tournez le bouton de programme de 6 clics à partir de la position Start (Départ). Le verrouillage de la porte est activé et la laveuse se remplit d'eau et se met à tourner. Une fois que le culbutage a démarré l'élément chauffant d'appoint se déclenche.
- 8. Tournez le bouton de programmation de sept (7) positions (clics) à partir de la position de départ. Il s'agit d'une position libre sur les modèles qui ne sont pas munis d'une pompe de recirculation. Si la sécheuse est équipée d'une pompe de recirculation et d'une lumière de tambour, ces deux éléments s'activeront.
- 9. Tournez le bouton de programmation de huit (8) positions (clics) à partir de la position de départ. La pompe de vidange est activée, entraînant l'évacution de l'eau de la cuve, et la laveuse fonctionne à une vitesse d'essorage élevée.
- 10. Tournez le bouton de programmation de neuf (9) positions à partir de la position de départ. L'affichage indiquera les cinq (5) derniers codes d'erreur, dont le code E00 qui n'est pas considéré comme une erreur.
- 11. Tournez le bouton de programmation de dix (10) positions à partir de la position de départ. La dernière version du logiciel sera présentée.
- 12. Le cas échéant, tournez le bouton de programmation de onze (11) positions à partir de la position de départ. Il s'agit d'une position normale.

Quitter le mode diagnostic

Pour refaire fonctionner normalement la laveuse :

- a) Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 5 à 8 secondes, puis rebranchez le cordon <u>OU</u>
- b) Tournez le bouton de programme dans le sens horaire de 2 tours (clics) jusqu'à la <u>position Start (Départ)</u> (les voyants DEL clignotent).

Appuyez sur la touche "Cancel (Annuler)" et sur la première touche située à l'extrême gauche au dessous de l'affichage jusqu'à ce que les voyants cessent de clignoter.

RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES PRÉPROGRAMMÉS À L'USINE

- 1. Pour les modèles munis d'un afficheur de 3,2 x 5,1 cm (1¼ x 2 po), réactivez l'appareil, appuyez simultanément sur les touches pour la vitesse d'essorage et le niveau de saleté et tenez-les enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Ceci ne devrait pas prendre plus de 10 secondes.
- 2. Pour les modèles munis d'un afficheur de 3,2 x 12,1 cm (1½ x 4¾ po), naviguez parmi les choix offerts dans la fenêtre OPTIONS jusqu'à ce que vous atteigniez le menu PREF (Mes préférences). Lorsque vous avez atteint le menu PREF (Mes préférences), appuyez sur la touche de réglage, puis naviguez dans ce menu jusqu'à ce que vous atteigniez RESET (Réinitialisation), puis appuyez à nouveau sur la touche de réglage. De cet écran, vous pouvez choisir le type de réinitialisation que vous désirez effectuer. Faites votre choix, puis appuyez sur la touche de réglage. L'appareil s'éteindra et lorsque vous l'allumerez de nouveau, les parties du programme que vous aurez choisi de réinitialiser seront remises à l'état où elles étaient au moment où l'appareil est sorti de l'usine.

Install Cycle (Cycle d'installation)

Avant d'entrer dans le cycle d'installation (Install Cycle), <u>vérifiez que vous avez retiré tous les articles du tambour (le tamour est vide).</u>

Pour les modèles munis d'un afficheur de 3,2 x 5,1 cm (11/4 x 2 po)

- 1. Réactivez la laveuse en appuyant sur n'importe quel bouton (sauf le bouton CANCEL [Annuler]).
- 2. Tournez le bouton des programmes jusqu'à HAND WASH (Lavage à la main).
- 3. Appuyez sur START/PAUSE (Départ/pause), puis sur CANCEL (Annuler).
- 4. Réactivez l'appareil à nouveau, puis appuyez immédiatement et simultanément sur **MY FAVORITE** (Mes préférences) et **ECO FRIENDLY** (Écologique) pendant 5 secondes. L'afficheur indiquera le message **INSTALL CYCLE** (Programme d'installation) suivi du temps approximatif de la durée du programme.
- 5. Appuyez sur START/PAUSE (Départ/Pause) pour commencer le programme. Le programme d'installation procédera à la vérification des problèmes d'origine électrique, liés au câblage et à l'écoulement de l'eau. Après la fin du programme, l'afficheur indiquera le message « INSTAL PASS! » (Installation réussie) ou vous demandera d'effectuer une action en indiquant les messages CALL SERVICE (Demander du service), NO WATER (Pas d'eau) ou CHECK HOSES (Vérifier les tuyaux). Effectuez les actions indiquées et répétez le programme pour vous assurer que l'installation est effectuée de façon appropriée. La laveuse quittera le programme INSTALL CYCLE (Programme d'installation) et reviendra à sonfonctionnement normal la prochaine fois que vous utiliserez le bouton.

Pour les modèles munis d'un afficheur de 3,2 x 12,1 cm (11/4 x 43/4 po)

1. Lorsque l'appareil s'activera pour la première fois, celui-ci vous demandera de choisir la langue que vous désirez, puis vous offrira de commencer le programme d'installation. Appuyez sur NEXT (Suivant) pour afficher le programme d'installation. Vous pouvez démarrer ce programme tout de suite si vous le voulez. Si vous ne voulez pas commencer le programme immédiatement et que vous appuyez sur CANCEL (Annuler), il vous sera possible ensuite d'avoir accès au programme d'installation en passant par le menu PREF (Mes préférences) qui se trouve dans la fenêtre des options. Une fois que vous avez navigué jusqu'au menu PREF (Mes préférences), appuyez sur la touche de réglage. Ensuite, naviguez dans ce menu jusqu'à ce que vous arriviez au programme d'installation. Appuyez sur la touche de réglage, puis suivez les instructions indiquées (retirez tous les articles qui se trouvent dans la cuve de la laveuse, placez-y un essuie-main, puis mettez l'appareil en marche). Vous pouvez également avoir accès à ce programme en rétablissant les réglages préprogrammés à l'usine.

Tableau des codes d'erreur

Codo	Code d'erreur Anomalie Vérification		
E11	d'erreur Anomalie Durée de remplissage trop longue.	Se référer au test (1).	
E13	Fuite d'eau dans la cuve ou fuite d'air dans la cloche d'air.	Se référer au test (2).	
E21	Eau pompée trop lentement.	Se référer au test (3).	
E25	Relais du capteur de la pompe de recirculation	Se référer au test (17).	
E26	Relais du capteur de la pompe de recirculation	Se référer au test (17).	
E31	Défaillance du manostat électronique.	Se référer au test (4).	
E32	Problème de calibrage du capteur de pression.	Se référer au test (4).	
E35	Capteur de pression indiquant un remplissage d'eau excessif.	Se référer au test (5).	
E38	Coupe-air encrassé.	Se référer au test (5).	
E41	Tableau de commande fonctionnant comme si l'interrupteur de porte était ouvert.	Se référer au test (6).	
E42	Défaillance du dispositif de verrouillage de la porte	Se référer au test (6).	
E44	Défaillance du dispositir de verrounlage de la porte.	Se référer au test (6).	
E45	Défaillance du capteur de porte alignée.	Se référer au test (6).	
E46	Fil de lecture, commande de porte	Se référer au test (6).	
	•	Se référer au test (6).	
E49	Incongruence de porte entre fil de porte et fil de lecture	ì	
E52	Mauvais signal de la génératrice tachymétrique. Basse tension du tableau de commande moteur.	Se référer au test (7). Se référer au test (15).	
E53			
<u>E54</u>	Vitesse excessive.	Se référer au test (9).	
E55	Vitesse insuffisante.	Se référer au test (9).	
<u>E57</u>	Courant élevé dans le convertisseur.	Se référer au test (8).	
<u>E58</u>	Courant de phase moteur élevé.	Se référer au test (8).	
E59	Aucun signal tachymétrique pendant 3 secondes.	Se référer au test (9).	
<u>E5A</u>	Temperature élevée dans le dissipateur thermique causée par une surcharge.	Se référer au test (8)	
E5C	Haute tension dans la MC.	Se référer au test (12).	
<u>E5D_</u>	Problème de communication.	Se référer au test (10).	
<u>E5F_</u>	La commande du moteur (MC) se réinitialise continuellement.	Se référer au test (10).	
<u>E67</u>	Défaillance du relais de détection de l'élément chauffant.	Se référer au test (13).	
<u>E68</u> E71	Fuite de courant à la terre de l'élément chauffant ou fusible ouvert. Défaillance de la thermistance NTC de l'eau du tambour.	Se référer au test (13). Se référer au test (14).	
_, .	(élément chauffant de la cuve)	20 Totoloi da toot (1 1).	
E74	La température de lavage n'augmente pas.	Se référer au test (14).	
E91	Erreur de communication entre la carte UI et la carte de contrôle.	Se référer au test (11).	
E92	Erreur de communication UI_MB	Se référer au test (11).	
E93	Problème de contrôle de la console ou de la carte principale.	Se référer au test (11).	
E94	Problème de contrôle de la carte principale.	Se référer au test (11).	
E97	Problème de contrôle de la console ou de la carte principale .	Se référer au test (11).	
E98	Problème de contrôle de la console.	Se référer au test (10).	
E9B	Problème de communication entre le microprocesseur et la mémoire externe EEPROM.	Se référer au test (11).	
E9F	Protocole de communication	Se référer au test (10)	
EA1	Fréquence d'alimentation hors limites	Se référer au test (12).	
EA2	Tension d'alimentation trop élevée	Se référer au test (12).	
EA3	Tension d'alimentation trop basse	Se référer au test (12).	
EA5	Défaillance de détection de la tension principale	Se référer au test (12).	
EAE	Défaillance de détection du relais de sécurité	Se référer au test (12).	
_EF1	Pompe de vidange encrassée.	Nettoyer la pompe de vidange.	
EF2	Trop de savon.	Conseiller au client de réduire la quantité de savon utilisée.	
EF5	Mauvaise température de l'eau	Se référer au test (16)	
EF6	Remise à zéro de la commande	Se référer au test (18).	
EF8	Touche bloquée	Vérifier toutes les touches	

	Test		
Test	Vérification	Correction	
Test 1	1.Est-ce que le flux d'entrée de l'eau est normal ?	Oui. Passez à l'étape (4). Non. Passez à l'étape (2)	
	2.Est-ce que les robinets d'arrivée de l'eau sont ouverts?	Non. Ouvrez les robinets d'eau. Oui. Passez à l'étape (3).	
	3.Est-ce que la pression d'arrivée d'eau est	Non. Demandez au client de corriger le problème de pression	
	supérieure à 20 psi ?	d'eau. Oui. Vérifiez si les tuyaux d'arrivée d'eau sont bloqués ou déformés, nettoyez les tamis des tuyaux. Si le problème persiste, remplacez le robinet d'arrivée d'eau.	
	4.Est-ce que l'eau de remplissage continue à	Oui. Passez à l'étape (5).	
	entrer dans la laveuse ?	Non. Passez à l'étape (6)	
	5.Mettez la laveuse hors tension. Est-ce que le remplissage d'eau s'est arrêté ?	Oui. Passez à l'étape (6) Non. Remplacez le robinet d'arrivée d'eau.La vérification du pressostat est positive. Passez à l'étape (7).La vérification du pressostat est négative. Remplacez le pressostat.	
	6.Remplacez le capteur de pression.	Si le problème persiste, passez à l'étape 7.	
	7.Remplacez la carte de contrôle principale.		
Test 2	1.Est-ce que de l'eau fuit de la laveuse ?	Oui. Corrigez la fuite d'eau. Non. Passez à l'étape (2)	
	2.Est-ce que de l'air fuit du système de cloche d'air?	Oui. Corrigez le problème de fuite d'air. Non. Passez à l'étape (3)	
	3.Remplacez le capteur de pression.	Si le problème persiste, passez à l'étape (4)	
	4.Remplacez la carte de contrôle principale.		
Test 3	1.Vérifiez si le tuyau de vidange est obstrué.	Obstruction. Corrigez le problème. Aucune obstruction. Passez à l'étape (2).	
	2.Démarrez la laveuse et vérifiez si la tension est de 120 V c.a. à la pompe de vidange.	Zéro. Vérifiez le câblage. Si le câblage est bon, remplacez la carte de contrôle principale. 120 V c.a. Démontez la pompe et vérifiez si elle est obstruée. Si est obstruée, enlevez l'obstruction, dans le cas contraire, remplacez la pompe.	
Test 4	Inspectez le câblage entre le capteur de pression et la carte de contrôle principale.	Câblage défectueux. Réparez le câblage.Bon câblage. Remplacez le capteur de pression. Si le problème persiste, remplacez la carte de contrôle principale.	
Test 5	1.Est-ce que le niveau d'eau excède 11,43 cm ?	Oui. Passez à l'étape (2). Non. Passez à l'étape (4).	
	2.Est-ce que l'eau entre continuellement dans la laveuse ?	Oui. Passez à l'étape (3). Non. Vérifiez si le coupe-air est encrassé, si non remplacez la carte de contrôle principale.	
	3.Mettez la laveuse hors tension. Est-ce que l'eau cesse d'entrer ?	Non. Remplacez le robinet d'eau. Oui. Vérifiez s'il y a un court-circuit dans le câblage au robinet. Si le câblage est bon, remplacez la carte de contrôle principale.	
	4. Remplacez l'interrupteur du capteur de pression. Est-ce que cela corrige le problème ?	Oui. Problème résolu. Non. Remplacez la carte de contrôle.	
Test 6	1. Est-ce que la porte de chargement est fermée ?	Non. Fermez la porte. Oui. Passez à l'étape (2).	
	Est-ce que vous entendez le verrou qui essaie de se fermer ?	Oui. Vérifiez la gâche de la porte. Si elle est bonne, remplacez l'interrupteur de la porte. Non. Passez à l'étape (3)	
	3. Vérifiez le fil de raccordement entre le verrou de la porte et la carte de contrôle principale.	S'il est bon, remplacez le verrou de la porte. Si le problème persiste, remplacez la carte de contrôle principale.	

Test

Test 7 I. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. Test 8 I. Cherchez à découvrir si l'appareil a été surchargé. Si non, démontez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Est-ce que le moteur tourne librement? 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement ge des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se ituer entre 3 et 6 Ohms. Test 9 I. Débranchez le raccord du moteur et faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se ilbrement? 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez la courroie du moteur et faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se intere entre 3 et 6 Ohms. Test 10 I. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle et a carte de contrôle et la carte de contrôle et la carte de contrôle principale et la carte de contrôle et câblage. Remplacez la carte de contrôle contrôle contrôle et câblage. Remplacez la carte de c	Test	Vérification lest	Correction
résistance des broches 4 et 5 du moteur. Test 8 1. Cherchez à découvrir si l'appareil a été surchargé. Si non, démontez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Est-ce que la cuve tourne librement? 2. Faites tourner la poulie du la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs l'ues doivent se liure entre 3 et 6 Ohms. Test 9 1. Démontez la courroie du moteur et faites tourner la poulie de la cuve, Cuv. Passez à l'étape (2) 2. Faites tourner la poulie de la cuve, Est-ce que la cuve tourne librement ? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 : 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 0 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Si refiguence et la tension du courant entrant. 2. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant sont débranchèes. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant sont débranchèes. Test 14 1. Vérifiez le câblage entre la carte			
Mon. Remplacez le moteur.	10007		la carte de contrôle de moteur. Si le compteur indique
Si non, démontez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Est-ce que le moteur tourne librement? 2. Faites tourner la poulie du de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se ituer entre 3 et 6 Ohms. Test 9 1. Démoniez la courroie du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2; 1 à 1 cardinate de contrôle de moteur. Si le bon, remplacez la carte de contrôle de moteur. Si le lectures sont etronées, remplacez le moteur. Si le lectures sont etronées, remplacez le moteur. Si le lectures sont etronées, remplacez le moteur. Test 9 1. Démoniez la courroie du moteur et de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 2. Paristes tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle de moteur. Test 10 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant sont débranchées. Test 15 1. Vérifiez la résistance de la terreinstance CTN de la l			moteur.
tourner la poulie du moteur. Est-ce que le moteur tourne librement? 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se ituer entre 3 et 6 Ohms. Test 9 1. Démontez la courne du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Est-ce que le moteur tourne librement? 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des proulements (broches 1 à 2; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bonnes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bonnes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bonnes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bonnes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bonnes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bonnes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bonnes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bonnes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bonnes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bonnes de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. Test 11 1. Vérifiez la résistance de la tarte de contrôle principale. Test 12 1. Vérifiez la résistance de la tarte de moteur. Tourne de de moteur. Tourne de de moteur d'environe	Test 8		l ·
tourne librement? 2. Faites tourner la poulle de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se ituer entre 3 et 6 Ohms. Test 9 1. Démontez la courroie du moteur et mesurez la couve de la carte de contrôle de moteur. S'il e lectures sont exactes, vérifiez le cáblage du mote à la commande de la carte de contrôle de moteur. S'il e lectures sont exactes, vérifiez le cáblage du mote à la commande de la carte de contrôle de moteur. S'il e lectures sont exactes, vérifiez le cablage de moteur fourne librement? 2. Faites tourner la poulie du noteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se siture entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'electricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance de la termistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce que les es illue autour de 4,8K Ohms? Test 14 1. Vérifiez la résistance de la termistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce que les es illue autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre le carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Vérifiez la résistance de la termistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce que les es illue autour de 4,8K Ohms? Test 16 1. Vérifiez le câblage entre le carte de contrôle de moteur. Test			Oui. Passez à l'étape (2)
Cuive tournel librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se la poulie du moteur. Est-ce que le moteur tourne librement? 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et faites tourner la poulie de moteur. Est-ce que le moteur tourne librement? 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et faite suite moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Si le value le tres que la cours de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant sont débranchées. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant de principale et la carte de contrôle de moteur. Test 15 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-lis éte principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-lis éte principale et la carte de contrôle de moteur. Test 17 1. Vérifiez le résistance. 2. Verifiez le résistance entre la mise à la terre et les deux de controle et moteur. Test 18 1. Vérifiez le câblage entre le carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre le carte		tourne librement ?	
3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se lituer entre 3 et 6 Ohms. Test 9 1. Démondez la couroire du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Est-ce que le moteur four elibrement ? 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement ? 3. Débranchez le raccord du moteur et faites tourner la voiur et librement ? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (proches 1 à 2; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le càblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le càblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Test 12 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 14 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez le cablage entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 11 1. Vérifiez le càblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. 3. Vérifiez le càblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. 3. Vérifiez le càblage entre la carte de contrôle en moteur. 5. Il se loctures sont erronées, remplacez la carte de contrôle en deux. 6. Vérifiez le càblage entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant sont débranchées. 7. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-lis été chauges? 8. Il se loctures sont exactes, veriplacez la carte de contrôle en mote			
résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se liuer entre 3 et 6 ôhms. Test 9 1.Démontez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Est-ce que le moteur tourne librement ? 2.Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement ? 2.Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement ? 3.Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4.Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 ôhms. Test 10 1.Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle moteur. Test 12 1. Demandez au tournisseur d'electricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 0 hms. 2. Vérifiez la résistance de le la terrie au tille lorsque les bornes de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 ûns. 2. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K ûhms.? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide on-lis été changes? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 18 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 10 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 10 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide on-lis été			
3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se ituer entre 3 et 6 Ohms. Test 9 1. Démontez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Est-ce que le moteur fourne librement? 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. 51 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 51 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 52 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 53 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 53 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 53 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 53 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 54 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 55 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 56 les lagos. Remplacez la carte de contrôle de moteur. 57 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 58 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 58 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 58 les lectures sont exactes, remplacez la carte de contrôle de moteur. 59 les les sont justes, poles codes de reme la la carte de contrôle de vities poles contrôle principale. 51 les lectures sont erronées, remplacez la carte de contrôle principale. 51 les lectures sont erronées, remplacez la carte de contrôle			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ituer entre 3 et 6 Ohms. Icutres sont erronées, remplacez le moteur.			
Test 9 1. Démontez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Est-ce que le moteur tourne librement ? 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement ? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle entre la carte de contrôle principale. Test 12 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant. Si les lectures sont erronées, remplacez la carte de contrôle principale. Test 14 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant sont débranchées. Test 15 1. Vérifiez le résistance de l'élement chauffant sont débranchées. Test 16 2. Les uyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changes? 2. Leau CHAUDE et la carte de contrôle de moteur. Test 17 2. Les uyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changes? 3. Le comptant principale. 3. Si les lectures sont erronées, remplacez l'éléme chauffant. 4. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changes? 3. Le comptant principale et la carte de contrôle de moteur. Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle en moteur. Test 17 2. Le uyaux d'			· ·
la poulie du moteur. Est-ce que le moteur tourne librement? 2. Faîtes tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Si la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle principale. Si la valeur lue se situe ent ronses, remplacez la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle principale. Si les lectures sont erronses, remplacez la carte de contrôle principale. Si les sont usates, pour le code d'erreur ESC, remplace la carte de contrôle principale. Si les sont usates, pour le code d'erreur ESC, remplace la carte de contrôle de vietses. Si elles sont justes, pour le code d'erreur ESC, remplacez la carte de contrôle de vietses. Si elles sont justes, pour le code d'erreur ESC, remplacez la carte de contrôle de vietses. Si elles sont justes, pour le code d'erreur ESC, remplacez la carte de contrôle principale. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 15 Test 16 1. Vérifiez le câblage entre le carte de contrôle principale et la carte	Tost 0		
Diberment 2 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la cuve tourne librement 2 2. Faites tourner la poulie de la cuve. Streeque la cuve tourne librement 2 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des proches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. 4. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. 5. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. 6. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. 7. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle moteur. 7. Problème de câblage. Remplacez la carte de contrôle entre la carte de contrôle principale. 7. Problème de câblage. Remplacez la carte de contrôle entre la carte de contrôle principale. 7. Problème de câblage. Remplacez la carte de contrôle entre	16313		
cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 12 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'electricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de viresse sont erronées, remplacez la carte de contrôle principale. Si les lectures sont grutes valeurs			(2)
cuve tourne librement? 3. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 12 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'electricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de viresse sont erronées, remplacez la carte de contrôle principale. Si les lectures sont grutes valeurs		2.Faites tourner la poulie de la cuve. Est-ce que la	Non. Vérifiez les roulements de la cuve.
mesurez la résistance des broches 4 et 5 du moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 12 1. Demandez au Tournisseur d'électricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être oulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle e moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 2. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 18 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle e moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle e moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle e moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle e moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle e moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle e moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle e moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle e moteur. Test 10 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUD			Oui. Passez à l'étape (3)
moteur. 4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle combeur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle combeur. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'électricité de véniter la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant chauffant chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant chauffant. Elle doit être d'en du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 14 1. Vérifiez le résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 17 2. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 18 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 19 1. Vérifiez			Si le compteur indique d'autres valeurs que 105 et 130
4. Débranchez le raccord du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la principale et la carte de contrôle principale. Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? 2. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 16 2. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 16 2. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 16 2. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 18 2. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 19 3. Les ucyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? 3. Oùn. Réglez l'eau CHAUDE de l'habitation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (mesurez la résistance des broches 4 et 5 du	
résistance des enroulements (broches 1 à 2 ; 1 à 3, 2 à 3). Toutes les valeurs lues doivent se situer entre 3 et 6 Ohms. Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'electricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. L'es tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis est use que la commande principale. Test 18 2. Contrôle de moteur. Carte de Contrôle contrôle principale et la carte de contrôle principale. Carte de contrôle principale. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élémen chauffant. Oui, vérifiez le câblage. Si les tours sont erronées, remplacez l'élémen			
Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle d'interface utilisateur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'electricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle entre la carte de contrôle principale. S'il es lectures sont erronées, remplacez l'élémen chauffant. Sont débranchées. Test 15 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle entre la carte de contrôle principale. S'il est bon, remplacez la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de comtrole entre la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez.			
rest 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'electricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'au du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez la câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de resistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis restaute de commande principal.			
Test 10 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle or moteur. 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Si problème persiste, remplacez la carte de contrôle principale. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'electricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez.		· ·	erronees,rempiacez le moteur.
entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale et la carte de contrôle principale. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la carte de contrôle principale. Mauvais câblage. Cerrigez le problème de câblage. Contrôle de cablage. Corrigez le problème de câblage. Corrigez le problème de câblage. Corrigez le problème de câblage. Corrigez le remplacez la carte de contrôle principale. Si elles sont justes, pour le code d'erreur ESC, remplace la carte de contrôle principale. Si els lectures sont erronées, remplacez l'élémen chauffant. Si les	To at 4.0		Mauvais câblage, Corrigez le problème de câblage Bon
Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle or moteur. Test 12 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. L'es tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Mauvais câblage. Corrigez le problème de câblage. Mauvais câblage. Corrigez le problème de câblage. Mauvais câblage. Corrigez le problème de câblage. Câblage. Câblage. Câblage. Câblage. Câblage. Câblage entre la carte de contrôle principale. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élémen chauffant. Si le problème persiste, remplacez l'élémen câbrage la carte de contrôle de moteur. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élémen chauffant. Si le problème persiste, remplacez l'élémen câbrage al carte de contrôle de moteur. Non, remplacez l'élément chauffant. Oui, vérifiez le câblage. Non, remplacez la carte de contrôle de moteur. S'il est bon, remplacez la carte de contrôle de moteur. Si OK, passez à l'étape 2. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si le problème persiste, remplacez la carte de contrôle câbrage. Active de câblage entre la carte de verifier la carte de contrôle de moteur. Si OK, passez à l'étape 2. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal.	rest 10		
Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'unite lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide ? Test 17 Test 17 Test 18 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la carte de contrôle de moteur. Test 18 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 19 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide ? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 3. Assurez-vous que la bobbine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la carte de contrôle vitesse. Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplacez le câblage. Si le problème persiste, remplacez la carte de contrôle de vitesse. Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplacez le câblage. Sort justes, pour le code d'erreur E5C, remplacez le câblage. Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplacez le câblage. Si elles sont justes, pour les code d'erreur E5C, remplacez le câblage. Si elles sont justes, pour les codes d'erreur			
Test 11 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Si problème persiste, remplacez la carte de contrô principale. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle ont-ils été principale et la carte de rottrole et la carte de contrôle et la carte de contrôle de moteur. Test 18 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 19 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 10 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? Test 10 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 10 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 10 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle de moteur. Test 11 1. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez.			
entre la carte de contrôle principale et la carte d'interface utilisateur. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplace la carte de contrôle de vitesse. Si elles sont justes, pou les codes d'erreur E41, EA2, EA3, EAE ou EA5, remplace la carte de contrôle de vitesse. Si elles sont justes, pou les codes d'erreur E41, EA2, EA3, EAE ou EA5, remplace la carte de contrôle principale. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Câblage. Remplacez la carte de vortrôle de vitesses, si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplacez la carte de contrôle de vitesse.Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplacez la carte de contrôle de rite de chauffant. Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplacez la carte de contrôle de rite de chauffant. Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplacez la carte de contrôle de rite de chauffant. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élémen chauffant. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élémen chauffant. Si les lectures sont erronées, remplacez l'éléme	Test 11	1. Problème de communication. Vérifiez le câblage	Mauvais câblage. Corrigez le problème de câblage.Bon
Test 12 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 12 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre la bleau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la carte de contrôle de vitesses. Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplace la carte de contrôle la carte de contrôle principale. Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplace la carte de contrôle de contrôle la carte de contrôle de contrôle de chauffant. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élémen chauffant. Oui, vérifiez le câblage entre le carte de contrôle principale. Oui. Raccordez les tuyaux au bon endroit Non, passez à l'étape 2. Si OK, pa			câblage. Remplacez la carte d'interface utilisateur. Si le
Test 12 1. Demandez au fournisseur d'électricité de vérifier la fréquence et la tension du courant entrant. Indicate de contrôle de vitesse. Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplace la carte de contrôle de vitesse. Si elles sont justes, pour les codes d'erreur EA1, EA2, EA3, EAE ou EA5, remplace la carte de contrôle principale. Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 Test 18 1. Demandez au fouroit entrant. Si elles sont justes, pour le code d'erreur E5C, remplace la carte de contrôle de vites de recirculation. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élémen chauffant. Si les lectures		d'interface utilisateur.	problème persiste, remplacez la carte de contrôle
fréquence et la tension du courant entrant. Ia carte de contrôle de vitesse.Si elles sont justes, por les codes d'erreur EA1, EA2, EA3, EAE ou EA5, remplace la carte de contrôle principale. Test 13			
les codes d'erreur EA1, EA2, EA3, EAE ou EA5, remplace la carte de contrôle principale. Test 13	Test 12		
Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre la tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez.		trequence et la tension du courant entrant.	
Test 13 1. Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élémet chauffant. Si le problème persiste, remplacez l'élémet chauffant. Si les lectures sont erronées, remplacez le faucarte contrôle principale.			
doit être d'environ 14 Ohms. 2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Chauffant. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élément chauffant. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élément chauffant. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élément chauffant. Ouiuffant. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élément chauffant. Non, remplacez l'élément chauffant. Oui, vérifiez le câblage. Oui, vérifiez le câblage. Oui. Raccordez les tuyaux au bon endroit Non, passez à l'étape 2 Oui. Réglez l'eau CHAUDE de l'habitation. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal.	T1.40	1 Vérifiez la résistance de l'élément chauffant. Elle	
2. Vérifiez la résistance entre la mise à la terre et les deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? Z. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'élément chauffant. Oui, vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale. Si les lectures sont erronées, remplacez l'élément chauffant. Ouintrôle chauffant. Ouintrôle principale. Non, remplacez l'élément chauffant. Oui, vérifiez le câblage. Oui. Raccordez les tuyaux au bon endroit Non, passez à l'étape 2 Oui. Réglez l'eau CHAUDE de l'habitation. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si OK, remplacez le tableau de commande principal.	rest 13	doit être d'environ 14 Ohms	
deux bornes de l'élément chauffant. Elle doit être nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1.Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1.Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? Z. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. Z. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez.			
nulle lorsque les bornes de l'élément chauffant sont débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. Z. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. Z. Vérifiez le câblage entre la tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez.			
débranchées. Test 14 1. Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Non, remplacez l'élément chauffant. Oui, vérifiez le câblage. Oui, Raccordez les tuyaux au bon endroit Non, passez à l'étape 2 Oui. Réglez l'eau CHAUDE de l'habitation. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal.			
l'eau du tambour. Est-ce qu'elle se situe autour de 4,8K Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Oui, Vérifiez le câblage. Oui, vérifiez le câblage. Oui, Reglez les tuyaux au bon endroit Non, passez à l'étape 2 Oui. Réglez l'eau CHAUDE de l'habitation. Si OK, passez à l'étape 2. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si OK, remplacez le panneau de commande principal.			
Ohms? Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. S'il est bon, remplacez la carte de contrôle de moteur. Oui. Raccordez les tuyaux au bon endroit Non, passez à l'étape 2 Oui. Réglez l'eau CHAUDE de l'habitation. Si OK, passez à l'étape 2. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal.	Test 14	1.Vérifiez la résistance de la thermistance CTN de la	Non, remplacez l'élément chauffant.
Test 15 1. Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principal. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si le problème persiste, remplacez le panneau de commande principal.			Oui, vérifiez le câblage.
principale et la carte de contrôle de moteur. Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 Test 17 Test 17 Test 18 Dui. Raccordez les tuyaux au bon endroit Non, passez à l'étape 2 Oui. Réglez l'eau CHAUDE de l'habitation. Si OK, passez à l'étape 2. Si OK, passez à l'étape 2. Si OK, passez à l'étape 3.			
Test 16 1. Les tuyaux d'eau chaude et froide ont-ils été	Test 15	1.Vérifiez le câblage entre la carte de contrôle	S'il est bon, remplacez la carte de contrôle de moteur.
changés? 2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 Test 18 Changés? Oui. Réglez l'eau CHAUDE de l'habitation. Si OK, passez à l'étape 2. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, passez à l'étape 2.			
2. L'eau CHAUDE est-elle froide? Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 Test 18 Cui. Réglez l'eau CHAUDE de l'habitation. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si le problème persiste, remplacez le panneau de commande principal.	Test 16		
Test 17 1. Vérifiez le câblage entre la carte principale et la pompe. 2. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. Si OK, passez à l'étape 2. Si OK, passez à l'étape 3.			
pompe. 2. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si le problème persiste, remplacez le panneau de commande principal.			
2. Vérifiez le câblage entre le tableau de commande principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Si OK, passez à l'étape 3. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si le problème persiste, remplacez le panneau de commande principal.	lest 17		SI OK, passez a l'étape 2.
principale et la carte de recirculation. 3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 Si OK, remplacez le tableau de commande principal. ouverte (test de résistance). Si le problème persiste, remplacez le panneau de commande principal.			Si OK nassez à l'étane 3
3. Assurez-vous que la bobine de la pompe n'est pas ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Si OK, remplacez le tableau de commande principal. Si le problème persiste, remplacez le panneau de commande principal.			- οι οιλ, ρασσόζ α ι οιαρ ο σ.
ouverte (test de résistance). Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Si le problème persiste, remplacez le panneau de commande principal.			Si OK, remplacez le tableau de commande principal.
Test 18 1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis ressayez. Si le problème persiste, remplacez le panneau de commande principal.			, 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ressayez. commande principal.	Test 18	1. Débranchez l'appareil pendant 1 minute puis	Si le problème persiste, remplacez le panneau de
10	. 550 10	ressayez.	
		10	

Hoja técnica de lavadora

Esta información está destinada exclusivamente a los técnicos calificados.

PRECAUCIÓN: DESCONECTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE DAR MANTENIMIENTO O SERVICIO

Por favor devuelva esta hoja a su sobre en el producto para referencia futura

Contenido	Página
Explicación de los códigos de error	11-12
Diagnósticos	12
Tabla de Códigos de error	13
Pruebas	
Diagrama de cableado	16

Acrónimos:

MB - tarjeta principal (tarjeta localizada dentro de la máquina al lado derecho justo detrás del panel de control). MC - Control de motor

UI - Tarjeta de Interfaz de Usuario (tarjeta localizada dentro del panel de control delantero)

DL - Seguro de la puerta

LECTURA DE CÓDIGOS DE ERROR

- 1. Ponga la lavadora en estado de actividad presionando cualquier botón (excepto el botón de cancelar).
- Mantenga presionados los botones "Cancel" y "Start" al mismo tiempo durante 6 segundos. El código de la falla se mostrará en la pantalla como una E seguida de dos números.

NOTA: E00 significa que no hay un código de falla. Resuelva el problema usando las tablas en las páginas 13-15.

Si no se muestra un error, la lavadora arranca momentáneamente y luego se apaga:

- 1. Escuche si se cierra un relé dentro del control inmediatamente después de que presione la tecla "Start/Pause".
- 2. Revise las conexiones en la MB y asegúrese de que estén firmemente sujetas.

Para borrar el último código de error almacenado:

- Oprima el botón "Cancel" (cancelar) para ingresar al modo de espera y habilitar la entrada al diagnóstico.
- En los siguientes 10 segundos después de oprimir "Cancelar", oprima cualquier botón para encender el control.
- <u>En los siguientes 5 segundos</u> desde el encendido, gire la perilla de selección hasta llegar al ciclo que está más a la izquierda y oprima y mantenga oprimido "Cancelar" y el botón que está más a la izquierda debajo de la pantalla, simultáneamente y durante 3 segundos, para ingresar al Modo de Diagnóstico. (Nota: para ahorrar tiempo en el momento del encendido, puede evitarse la pantalla de bienvenida girando la perilla de selección).
- Gire la perilla de programa en sentido contrario al reloj 9 vueltas (clicks) desde la <u>posición de Inicio</u>. El control señalará los últimos 5 códigos de error, en donde E00 significa que no han habido errorres.
- Mantenga presionados la tecla de la extrema izquierda bajo la pantalla y el botón "Cancel" de manera simultánea por 3 segundos. Se borrarán los códigos.
- Para regresar la lavadora al modo de operación normal.
 - a) Desconecte el cable, espere de 5 a 8 segundos y vuelva a conectar el cable de corriente O
 - b) Gire la perilla de programa 2 vueltas (clicks) de regreso a la <u>posición de Inicio</u> (los indicadores LEDs están parpadeando). Presione los botones "Cancel" y el botón de la extrema izquierda bajo la pantalla hasta que el indicador LEDs deje de parpadear.

Prueba de diagnóstico

La prueba de diagnóstico se usa únicamente para verificar el funcionamiento de los componentes individuales.

PARA INICIAR LA PRUEBA:

- Oprima el botón "Cancel" (cancelar) para ingresar al modo de espera y habilitar la entrada al diagnóstico.
- En los siguientes 10 segundos después de oprimir "Cancelar", oprima cualquier botón para encender el control.
- En los siguientes 5 segundos desde el encendido, gire la perilla de selección hasta llegar al ciclo que está más a la izquierda y oprima y mantenga oprimido "Cancelar" y el botón que está más a la izquierda debajo de la pantalla, simultáneamente y durante 3 segundos, para ingresar al Modo de Diagnóstico. (Nota: Para ahorrar tiempo en el momento del encendido, puede evitarse la pantalla de bienvenida girando la perilla de selección).
- 1. Al ingresar al Modo de Diagnóstico, en los modelos con pantallas de 1¼" x 2" todas las luces deben destellar, y en los modelos con pantallas de 1¼" x 4¾" todas las luces deben permanecer encendidas.

- 2. Gire la perilla de programa (1) click en sentido del reloj desde la posición de inicio. Se activará el solenoide de agua caliente y el agua caliente deberá entrar a través del compartimiento para el detergente.
- 3. Gire la perilla de programa (2) clicks desde la posición de inicio. Se activará el solenoide de agua para el blanqueador y el agua fría deberá entrar a través del compartimiento para blanqueador.
- 4. Gire la perilla de programa (3) clicks desde la posición de inicio. Los solenoides de blanqueador y agua de lavado se activarán y el agua fría deberá entrar a través del compartimiento del suavizante.
- 5. Gire la perilla de programa (4) clicks desde la posición de inicio. El solenoide de prelavado se activará y el agua fría deberá entrar a través del compartimiento de prelavado.
- 6. Gire la perilla de programa a 5 posiciones desde la posición de inicio. El solenoide de bloqueo de la puerta se desactivará y la puerta de carga podrá ser abierta. Cuando abra la puerta, la luz del tambor debe encenderse (si viene equipada).
- 7. Gire la perilla de programa (6) clicks desde la posición de inicio. El seguro de la puerta se activará y la lavadora se llenará y comenzará a girar. Una vez se haya iniciado el centrifugado, el calefactor de potencia se encenderá.
- 8. Gire la perilla de programa a 7 posiciones desde la posición de inicio. Esta es una posición libre en los modelos sin bomba de recirculación. La bomba de recirculación y la luz del tambor se activarán si vienen equipadas.
- 9. Gire la perilla de programa a 8 posiciones desde la posición de inicio. La bomba de drenado activará el vaciado de toda el agua en la tina y la lavadora funcionará en modo de centrifugado.
- 10. Gire la perilla de programa a 9 posiciones desde la posición de inicio. El control indicará los últimos cinco códigos de error (E00 significa que no hay error).
- 11. Gire la perilla de programa a 10 posiciones desde la posición de inicio. Se mostrará la última versión del software.
- 12. Si corresponde, gire la perilla de programa a 11 posiciones desde la posición de inicio. Esta es una posición libre.

Salir del modo de diagnóstico

Para regresar la lavadora al modo de operación normal:

- a) Desconecte el cable, espere de 5 a 8 segundos y vuelva a conectar el cable de corriente O
- b) Gire la perilla de programa en sentido del reloj a 2 vueltas (clicks) de regreso a la <u>posición de Inicio</u> (los LEDs están parpadeando).

Presione los botones "Cancel" y el botón de la extrema izquierda bajo la pantalla hasta que el indicador LEDs deje de parpadear.

RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

- 1. Modelos de pantalla de 11/4"x2", encienda la máquina, presione el botón de velocidad y las teclas de selección simultáneamente y mantenga presionado hasta que escuche una señal sonora. No tardará más de 10 segundos.
- 2. Modelos de pantalla de 1½"x4¾", desplácese a través de la tecla de opciones hasta llegar a la selección que desee (PREF). Una vez allí presione la tecla Configurar y desplácese por este menú hasta que llegue a la selección de restablecimiento y presione la tecla Configurar. Aquí tiene la selección del tipo de restablecimiento que desee realizar. Seleccione y presione Configurar. La máquina se apagará y cuando se encienda, las partes del programa que quiso restablecer se encontrarán con los valores de fábrica.

Ciclo de instalación

Antes de ingresar al Ciclo de Instalación (Install Cycle) <u>asegúrese que todos los artículos estén fuera del tambor (el tambor está vacío).</u>

Modelos de pantalla de 11/4"x2"

- 1. Presione cualquier botón para encender la lavadora (excepto el botón Cancelar).
- 2. Gire la perilla de ciclo al ciclo "Lavado a mano".
- 3. Presione el botón "Inicio/Pausa", luego el botón "Cancelar".
- 4. Inicie nuevamente el equipo, presione y mantenga presionados en forma inmediata y simultánea los botones "**Mi Favorito**" y "**Ecológico**" durante 5 segundos. Se mostrará "**CICLO DE INSTALACIÓN**" con el tiempo estimado para completar el ciclo.
- 5. Presione el botón "Start/Pause" (Inicio/Pausa) para comenzar el ciclo. El ciclo de instalación verificará la presencia de problemas electrónicos, de cableado y de flujo de agua. Cuando termine el ciclo, se mostrará "INSTAL PASS!" (INSTAL. APROBADA); de lo contrario, durante el ciclo se indicará alguna acción, como "CALL SERVICE" (Ilame al servicio técnico), "NO WATER" (no hay agua) o "CHECK HOSES" (verifique las mangueras). Corrija la situación errónea y repita el ciclo para asegurar la instalación adecuada. La lavadora saldrá del ciclo de instalación y regresará al modo de funcionamiento normal la próxima vez que se gire la perilla.

Modelos de pantalla de 11/4"x43/4"

1. La máquina se encenderá por primera vez al configurar el equipo para mostrar la selección de idioma y luego el ciclo de instalación. Oprima NEXT (Siguiente) para mostrar el ciclo de instalación. Puede ejecutarla ahora si lo desea. Si no desea ejecutarla de inmediato y presiona Cancelar, puede acceder luego al ciclo de instalación con el menú PREF en la ventana de opciones. Presione la tecla Configurar una vez que llegue a la selección PREF. Luego desplácese por este menú hasta que llegue al ciclo de instalación. Presione la tecla Configurar, luego siga las instrucciones (quite todos los artículos del tambor de la lavadora y luego coloque 1 toalla de mano en el tambor y presione Encender). También puede llegar a este ciclo si restablece las configuraciones de fábrica.

Tabla de códigos de error

Códig de er		Revise
E11	Demasiado tiempo para el llenado.	Consulte la prueba (1).
E13	Fuga de agua en la tina o fuga de aire en la campana de aire.	Consulte la prueba (2).
E21	El drenado de agua no es lo suficientemente rápido.	Consulte la prueba (3).
E25	Sensor de relé de bomba de recirculación	Consulte la prueba (17).
E26	Relé de bomba de recirculación	Consulte la prueba (17).
E31	Falla del interruptor electrónico de presión.	Consulte la prueba (4).
E32	Problema con la calibración del sensor de presión.	Consulte la prueba (4).
E35	El sensor de presión indica llenado excesivo de agua.	Consulte la prueba (5).
E38	Trampa de aire obstruida.	Consulte la prueba (5).
E41	El tablero de control cree que el interruptor de la puerta está abierto.	Consulte la prueba (6).
E42	Falla en el dispositivo del seguro de la puerta	Consulte la prueba (6).
E44	Falla en el sensor de puerta cerrada.	Consulte la prueba (6).
E45	Falla en el sensor de puerta alineada.	Consulte la prueba (6).
E46	Comando de sensado de puerta	Consulte la prueba (6).
E49	Incongruencia entre la linea de la puerta y el sensor.	Consulte la prueba (6).
E52	Mala señal desde el taco generador.	Consulte la prueba (7).
E53	Voltaje bajo hacia el tablero de control del motor.	Consulte la prueba (15).
E54	Velocidad excesiva.	Consulte la prueba (9).
E55	Velocidad insuficiente.	Consulte la prueba (9).
E57	Corriente elevada en el inversor.	Consulte la prueba (8).
E58	Corriente alta en la fase del motor.	Consulte la prueba (8).
E59	No hay señal de taco por 3 segundos.	Consulte la prueba (9).
E5A	Alta temperatura en la tina de calefacción provocada por sobrecarga.	Consulte la prueba (8).
E5C	Alto voltaje en MC.	Consulte la prueba (12).
E5D	Problema de comunicación.	Consulte la prueba (10).
E5F	MC se restablece continuamente.	Consulte la prueba (10).
E67	Falla del relé del sensor de calor.	Consulte la prueba (13).
E68	Circuito abierto a tierra en el calentador o fusible abierto.	Consulte la prueba (13).
E71	Falla de NTC de agua de tambor. (Calentador de tina)	Consulte la prueba (14).
E74	La temperatura de lavado no aumenta.	Consulte la prueba (14).
E91	Error de comunicación entre la tarjeta de UI y la tarjeta de control.	Consulte la prueba (11).
E92	Error de comunicaciones UI_MB	Consulte la prueba (11).
E93	Problema de control de la consola o tarjeta principal.	Consulte la prueba (11).
E94	Problema de control de la tarjeta principal.	Consulte la prueba (11).
E97	Problema de control de la consola o tarjeta principal.	Consulte la prueba (11).
E98	Problema de control de la consola.	Consulte la prueba (10).
E9B	Problema de comunicación entre el microprocesador y la EEPROM externa.	Consulte la prueba (11).
E9F	Protocolo de comunicación	Consulte la prueba (10).
EA1	Frecuencia de suministro de energía fuera de límites	Consulte la prueba (12).
EA2	Voltaje de suministro de energía demasiado alto	Consulte la prueba (12).
EA3	Voltaje de suministro de energía demasiado bajo	Consulte la prueba (12).
EA5	Falla en el sensor del voltaje principal	Consulte la prueba (12).
EAE	Falla en el sensor del relé de seguridad	Consulte la prueba (12).
EF1	Bomba de drenado obstruida.	Destape la bomba de drenado.
EF2	Demasiado jabón.	Avise al cliente que reduzca la cantidad de detergente que utiliza.
EF5	Temperatura de agua incorrecta	Consulte la prueba (16).
EF6	Restablecimiento del control	Consulte la prueba (18).
EF8	Llave atascada	Revise todos los botones
LF0	LIGY C GIGSUGG	1/64196 10009 109 00101169

Prueba		
Prueba	Revise	Corrección
Prueba 1	1.¿El flujo del agua entrante es normal?	Si. Vaya al paso (4). No. Vaya al paso (2).
	2.¿Están abiertas las llaves de agua?	No. Abra las llaves de agua. Si. Vaya al paso (3).
	3.La presión del agua entrante está sobre (20) psi.	No. Haga que el cliente que corrija el problema de presión.
		Si. Verifique que las mangueras del agua entrante no estén dobladas u obstruidas, limpie los filtros de entrada de agua. Si el problema persiste, cambie el conjunto de la válvula de admisión de agua.
	4.¿El agua para llenado continúa entrando a la lavadora?	Si. Vaya al paso (5). No. Vaya al paso (6).
	5.Quite la corriente de la lavadora. ¿Se detuvo el llenado de agua?	Si. Vaya al paso (6). No. Cambie el conjunto de la válvula de admisión.La verificación del interruptor de presión es buena. Vaya al paso (7).La verificación del interruptor de presión es mala. Cambie el interruptor de presión.
	6.Cambie el sensor de presión.	Si no se corrige el problema con esto, vaya al paso 7.
Dwisha	7.Cambie la tarjeta de control principal.	Si Corriia la fuga da agua
Prueba 2	1.¿Hay fuga de agua en la lavadora?	Si. Corrija la fuga de agua. No. Vaya al paso (2).
	2.¿Hay fuga de aire en el sistema de la campana de aire?	Si. Corrija el problema de fuga de aire. No. Vaya al paso (3)
	3.Cambie el sensor de presión.	Si no se corrige el problema con esto, vaya al paso (4)
-	4.Cambie la tarjeta de control principal.	
Prueba 3	1.Compruebe que la manguera de drenado no esté	Obstrucción. Corrija el problema.
	obstruida.	No hay obstrucción. Vaya al paso (2).
	2.Inicie la lavadora y compruebe que hay 120 V de CA en la bomba de drenado.	Cero. Revise el cableado. Si el cableado está bien, cambie la tarjeta de control principal. 120 VCA. Quite la bomba y compruebe que no esté bloqueada. Si está bloqueada, quite la obstrucción; si
Prueba 4	Inspeccione el cableado entre el sensor de presión y	no, cambie la bomba. Cableado defectuoso. Corrija el cableado.
Trueba 4	la tarjeta de control principal.	Cableado bueno. Cambie el sensor de presión. Si esto no corrige el problema, cambie la tarjeta de control principal.
Prueba 5	1.¿El nivel del agua está por encima de 4.5 pulgadas?	Si.Vaya al paso (2). No.Vaya al paso (4).
	2.¿El agua entra continuamente a la lavadora?	Si. Vaya al paso (3). No. Revise la trampa de aire en busca de obstrucciones, si no las hay cambie la tarjeta de control principal.
	3.Quite la corriente de la lavadora. ¿El agua deja de entrar?	No. Cambie el conjunto de la válvula de agua. Si. Revise el cableado de la válvula en busca de cortos. Si el cableado está bien, cambie la tarjeta de control principal.
	4.Cambie el interruptor del sensor de presión. ¿Se solucionó el problema?	Si. Problema resuelto. No. Cambie la tarjeta de control principal.
Prueba 6	1.¿Está cerrada la puerta de carga?	No. Cierre la puerta. Si. Vaya al paso (2).
	2.¿Puede escuchar el seguro intentando cerrarse?	Si. Revise el enganche de la puerta. Si está bien, cambie el interruptor de la puerta. No. Vaya al paso (3).
	3.Compruebe la conexión de cableados entre el seguro de la puerta y la tarjeta de control principal.	Si está bien, cambie el seguro de la puerta. Si esto no corrige el problema, cambie la tarjeta de control principal.
Prueba 7	1.Desconecte la clavija del motor de marcha y mida los pines de resistencia números 4 y 5 en el motor.	Si la lectura está entre 105 y 130 Ohms, cambie la tarjeta de control de motor. Si el ohmímetro marca una lectura distinta a entre 105 y 130 Ohms, cambie el motor.
Prueba 8	1. Averigüe si la unidad fue sobrecargada. Si no, quite la banda del motor y gire la polea del motor. ¿El motor gira libremente?	No. Cambie el motor. Si. Vaya al paso (2).
	2.Gire la polea de la tina. ¿La tina gira libremente?	No. Revise los cojinetes de la tina. Si. Vaya al paso (3).

		Prueba
Prueba	Revise	Corrección
	3. Desconecte la clavija del motor y mida la resistencia de los pines (pin 1 a pin 2, pin 1 a pin 3, pin 2 a pin 3). Todas las lecturas deben estar entre 3 y 6 Ohms.	Si las lecturas son correctas, revise el cabledo desde el motor al control de motor. Si está bien cambie la tarjeta de control de velocidad. Si las lecturas son incorrectas, cambie el motor.
Prueba 9	1.Quite la banda del motor y gire la polea del motor. ¿El motor gira libremente? 2.Gire la polea de la tina. ¿La tina gira	No. Cambie el motor. Si. Vaya al paso (2). No. Revise los cojinetes de la tina.
	libremente? 3. Desconecte la clavija del motor de marcha y mida la resistencia de los pines números 4 y 5 en el motor. 4. Desconecte la clavija del motor y mida la resistencia de los pines (pin 1 a pin 2, pin 1 a pin 3, pin 2 a pin 3). Todas las lecturas deben estar entre 3 y 6 Ohms.	Si. Vaya al paso (3). Si el ohmímetro marca una lectura distinta a entre 105 y 130 Ohms, cambie el motor. Si la lectura está entre 105 y 130 Ohms, vaya al paso (4) Si las lecturas son correctas, cambie la tarjeta de control de motor. Si las lecturas son incorrectas, cambie el motor.
Prueba 10	1. Problema de comunicación. Revise el cableado entre la tarjeta de control principal y la tarjeta de control de motor.	Cableado malo. Corrija el problema de cableado.Cableado bueno. Cambie la tarjeta de control principal. Si el problema no se corrige, cambie la tarjeta de control de motor.
Prueba 11	1. Problema de comunicación. Revise el cableado entre la tarjeta de control principal y la tarjeta de interfaz de usuario.	Cableado malo. Corrija el problema de cableado.Cableado bueno. Cambie la tarjeta de interfaz del usuario. Si el problema no se corrige, cambie la tarjeta de control principal.
Prueba 12	1. Haga que la compañía de servicio de energía eléctrica revise la frecuencia y voltaje de la corriente entrante.	Si está correcto, para el código de error E5C, cambie la tarjeta de control de motor. Si está correcto, para los códigos de error EA1, EA2, EA3, EAE o EA5, cambie la tarjeta de control principal
Prueba 13	1.Compruebe la resistencia del elemento calefactor. Debe ser aproximadamente 14 ohms.	Si las lecturas son incorrectas, cambie el elemento calefactor.
	2. Compruebe la resistencia entre la tierra y ambas terminales del calefactor. Deben estar abiertas cuando las terminales del calefactorestén desconectadas.	Si las lecturas son incorrectas, cambie el elemento calefactor. Si el problema no se corrige, cambie la tarjeta de control principal.
Prueba 14	1. Compruebe la resistencia de NTC de la agua de tambor. ¿Está alrededor de 4.8K ohms?	No, cambie el conjunto del calefactor. Si. Revise el cableado.
Prueba 15	1.Revise el cableado entre la tarjeta de control principal y la tarjeta de control de motor.	Si está bien, cambie la tarjeta de control de motor.
Prueba 16	1.¿Están cambiadas las mangueras del agua fría y el agua caliente?	Si. Cambie las mangueras a la posición correcta No. Vaya al paso (2).
	2.¿El agua CALIENTE está fría?	Si. Arregle el agua CALIENTE en el suministro de la casa.
Prueba 17	Verifique el cableado entre el tablero principal y la bomba.	Si está bien, vaya al paso 2.
	Verifique el cableado entre el control principal y el tablero de recirculación.	Si está bien, vaya al paso 3.
	3. Verifique la bomba en busca de un solenoide abierto (verificación de resistencia).	Si está bien, reemplace el control principal.
Prueba 18	Desenchufe la unidad por 1 minuto e intente de nuevo.	Si no se resuelve el problema, reemplace el control principal.

WARNING TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK DISCONNECT THIS APPLIANCE FROM THE POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING ANY USER MAINTENANCE. TURNING THE CONTROLS TO THE OFF POSITION DOES NOT DISCONNECT THIS APPLIANCE FROM THE

▲ AVERTISSEMENT

RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, DÉBRANCHER CÉT APPAREIL DE L'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN, EN TOURNANT LES COMMANDES A LA POSITION <u>ARRÊT</u>, L'ON NE COUPE PAS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL. ADVERTENCIA PARA REDUCIR

EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, DESENCHUFE ESTE APARATO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE EFECTUAR EL MANTENIMENTO. AL GIRAP LOS CONTROLES A LA POSICIÓN OFF (APAGADO) NO SE CORTA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL ARTEFACTO.




DIAGRAMA DE CONEXIÓNES NO DE PIEZA